

关键产品安全 给安装人员， 调试工程师 和用户的消息

智能型 VESDA-E VEP,VEU和VEA 系列探测器

警告：不遵守以下要求会使系统受到恶意干扰，甚至可能导致不能报警

调试要求

- 必须保护所有接线和连接端口，防止未经授权的访问。
- 以太网和Wi-Fi端口必须仅连接到安全的网络，该网络在物理上或逻辑上与业务IT基础结构分开。
- 任何对智能型VESDA-E探测器进行远程访问的措施都必须经过全面的网络安全风险评估和定期检查。
- 每当启用Wi-Fi时，都必须使用WPA-2加密。
- 仅限授权人员使用智能型VESDA-E探测器。
- 必须根据探测器用户指南使用密码，并且仅将密码提供给受信任的用户。
- 初始配置时必须更改默认PIN码。

系统维护要求

- 请勿使用USB端口进行长期监控，也不要将其永久性地连接到建筑基础设施。它只能由授权人员用于配置和维护。
- 如果探测器需要固件升级，请确保升级包是正版的，并且是直接来自制造商处获得。